

AERATOR

Installation Instructions:

1. Remove old aerator and thread on new aerator.

AIREADOR

Instrucciones de instalación:


1. Retire el aireador usado y atornille el nuevo.



Male



Female



Dual